



### Protezione

Testata per proteggere da particolati fino a  $0.6 \mu$  con efficienza minima 99%

### Certificazioni

Conforme alla norma EN149:2001 + A1:2009 : FFP3 R D con valvola. Certificata da BSI, CE 0426

R significa prodotto riutilizzabile  
D significa che ha passato il test dolomite

### Durata

5 anni

### Produzione

Regno Unito

### Materiali

Elastici in gomma senza lattice  
Parti in plastica ABS  
Tessuto filtrante in polipropilene  
Stringinaso in alluminio  
Diaframma in gomma  
Maschera con fodera in poliuretano



Imbustate singolarmente

Apertura Frontale

### Performance (test condotti da BSI, media dei risultati):

#### Test 1

##### Test di Penetrazione - Filtrazione a 95 L per minuto

Cloruro di sodio	Olio di paraffina	Limite consentito
0.05%	0.18%	1%

#### Test 2

##### Resistenza respiratoria

(mbar)	30L p min	95L p min	160L p min
Resistenza all'inalazione	0.39	1.21	x
Resistenza all'esalazione	x	x	1.95
Limite consentito	1	3	3

#### Test 3

##### Monossido di carbonio contenuto nell'aria inalata

	CO <sub>2</sub>
Test	0.66%
Limite consentito	1%

#### Test 4

##### Test di infiltrazioni

5 esercizi effettuati su 10 persone con volti differenti

Media dei risultati	1.35%
Limite consentito	2%